



76518 + 76519 1/2




JACKSON Close-coupled lavatory pan with cistern
JACKSON Standklosett mit aufgesetztem Spülkasten
JACKSON Cuvette sur pied avec réservoir

• NOVA •
CLASSIC

Version 26.01.23

A 3/8" Intake on the side
3/8" seitlicher Anschluss
3/8" Alimentation latérale

B 1/2" Wall inlet
1/2" Wandanschluss
1/2" Alimentation murale



Mount the silicone protections

Silikonpuffer anbringen

Montez les protections en silicone

Mount the interior parts

Innengarnitur montieren

Montez l'intérieur

Mount the cistern

Spülkasten aufsetzen

Montezle réservoir




76518 + 76519 2/2

JACKSON Close-coupled lavatory pan with cistern
JACKSON Standklosett mit aufgesetztem Spülkasten
JACKSON Cuvette sur pied avec réservoir

• NOVA •
CLASSIC

Version 26.01.23



Fixation of the foot:

1. Silicone in the groove
2. Put screws in the floor to prevent movement of the pan.


Fuss am Boden befestigen:

1. Silicon in vorgesehene Nut
2. Schrauben im Boden versenken.
Verhindert das Verrutschen.

Fixation du pied au sol

1. Appliquer silicone dans la rainure
2. Vis dans la sol pour empêcher que ça glisse

4




Screw the cistern to the wall
(Watch out, no tension)

Spülkasten an der Wand befestigen
(vorsichtig anziehen)

Fixer le réservoir au mur
(doucement)

5




Lift the flush valve until it hits the stop. Adjust the chain so that the top of the hook is at the top edge of the cistern.

Hebeglocke mit Kette bis an Anschlag hochheben.
Kette so einstellen, dass der Haken Oberkant Spülkasten ist.

Montez la cloche de levage à la butée. Ajustez la chaînette pour ce que le crochet est au niveau supérieur du réservoir.

6



Fasten the hook on the the pull rod.

IMPORTANT: If there is tension on the chain, it will break.
Adjust by moving the hook up or down on the chain.

Haken an der Zugstange einhaken.

WICHTIG: Wenn auf der Kette Spannung ist, reisst sie.
Einstellen in dem der Haken weiter oben/unten an der Kette eingehakt wird.

Accrochez le crochet au tige.

IMPORTANT: Si la chaînette est sous tension elle casse.
Réglez ça avec la position du crochet dans la chaînette.

7